

## Win11 Gerätetreiber aktualisieren

- Diese Anleitung gilt nur für InnoBeamer X2/LX2 Revision 6 -

### 1. Gerät wird nicht ordnungsgemäß erkannt

In der Geräteliste der VibroMatrix oder VibroLine Software taucht das Gerät nicht auf und im Windows Gerätemanager ist das Gerät mit einem gelben Ausrufezeichen versehen.

### 2. Treiber aktualisieren

Die Aktualisierung des Treibers erfolgt über die Neuinstallation der VibroMatrix Software. **Zuvor muß der InnoBeamer X2/LX2 ein Firmware Update über den alten Treiber auf einem funktionsfähigen Win10-System erhalten:**

Download Links:

[IBXUpdater2\\_2\\_512\\_WinUSB\\_Rev6.exe](#) (Zur Ausführung auf dem Win10 Rechner)

[VibroMatrix\\_Setup\\_1.9.0.7805.exe](#) \* ( Zur Ausführung auf dem Win11 Rechner)

1. Laden Sie die Dateien aus dem Download Ordner herunter.

#### **WIN10 Rechner**

2. Schließen Sie den InnoBeamer X2/LX2 an einen Rechner (Win10) an, auf dem VibroMatrix mit lauffähigem WIN10 Treiber installiert ist.

Führen Sie hier das Firmware Update **IBXUpdater2\_2\_512\_WinUSB\_Rev6.exe** aus.

#### **WIN11 Rechner**

3. Schließen Sie alle VibroMatrix Programme und führen Sie das Programm

**VibroMatrix-Setup\_1.9.0.7805.exe** \* aus.

\* Version 1.9.0.7805 oder aktueller