

Win11 Gerätetreiber aktualisieren

- Diese Anleitung gilt nur für InnoBeamer X2/LX2 Revision 4 -

1. Gerät wird nicht ordnungsgemäß erkannt

In der Geräteliste der VibroMatrix oder VibroLine Software taucht das Gerät nicht auf und im Windows Gerätemanager ist das Gerät mit einem gelben Ausrufezeichen versehen.

2. Treiber aktualisieren

Die Aktualisierung des Treibers erfolgt über die Neuinstallation der VibroMatrix Software. **Zuvor muß der InnoBeamer X2/LX2 ein Firmware Update über den alten Treiber auf einem funktionsfähigen Win10-System erhalten:**

Download Links:

[IBXUpdater2_2_518_WinUSB_Rev4.exe](#) (Zur Ausführung auf dem Win10 Rechner)

[VibroMatrix_Setup_1.9.0.7805.exe](#) * (Zur Ausführung auf dem Win11 Rechner)

1. Laden Sie die Dateien aus dem Download Ordner herunter.

WIN10 Rechner

2. Schließen Sie den InnoBeamer X2/LX2 an einen Rechner (Win10) an, auf dem VibroMatrix mit lauffähigem WIN10 Treiber installiert ist.

Führen Sie hier das Firmware Update **IBXUpdater2_2_518_WinUSB_Rev4.exe** aus.

WIN11 Rechner

3. Schließen Sie alle VibroMatrix Programme und führen Sie das Programm

VibroMatrix-Setup_1.9.0.7805.exe * aus.

* Version 1.9.0.7805 oder aktueller